

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihres oemobil E-Bikes

1.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Durch Drücken der Taste **POWER** **1**



2

2.

ÄNDERUNG DER MOTOR- UNTER- STÜTZUNG

Durch Drücken der Pfeiltasten **MODE**

Pfeil nach OBEN = MEHR Unterstützung

Pfeil nach UNTEN = WENIGER Unterstützung

LOW: „wenig“ Unterstützung (akkuschonend)

MID: „mittelstarke“ Unterstützung

HIGH: „starke“ Unterstützung (kräfteschonend)

Die LEDs neben der Powertaste zeigen den Ladezustand an:

3 LEDs leuchten = 70 - 100%

2 LEDs leuchten = 40 - 70%

1 LED leuchtet = 10 - 40% (1 LED blinkt = weniger als 10%)



ACHTUNG: nach dem Einschalten leuchten alle drei LEDs für zwei Sekunden auf. **Treten Sie während dieser Zeit bitte NICHT auf die Pedale!**

3.

GANGSCHALTUNG

1. bis 8. Gang

3

- 1. Gang = bergauf
- 8. Gang = eben oder bergab



Änderung der Gänge durch **DREHEN** des Schaltgriffes (rechts).

3

4.

AKKUANZEIGE BEACHTEN!

Wenn Sie auf die Taste **PUSH** drücken leuchten die LEDs auf. Anzahl und Art geben Info über den Ladezustand.

4

- 5 LEDs leuchten = 80 - 100%
- 4 LEDs leuchten = 60 - 80%
- 3 LEDs leuchten = 40 - 60%
- 2 LEDs leuchten = 20 - 40%
- 1 LED leuchtet = 10 - 20%
- 1 LED blinkt = weniger als 10%
- Keine Anzeige = 0%



!

Wir wünschen eine gute Fahrt!
Ihr **oemobil** Team.